

# Q&A MG ZS EV



## 1. Wat is het bereik (actieradius) van de ZS EV?

Volgens de WLTP meting is het bereik 263 kilometer. Echter ligt dit in de praktijk lager. Het realistische bereik zal rond de 200+ kilometers liggen, afhankelijk van het rijgedrag en weersomstandigheden.

## 2. Met welke laadkabel wordt de auto geleverd?

Standaard geleverd met een adapter voor thuis en een type 2 laadkabel. De type 2 laadkabel kunt u bij elke laadpaal in Nederland gebruiken. Bij de snel laadstations zit een vaste laadkabel aan de laadpaal.

## 3. Wat is de laadsnelheid?

Lichtnet: 20 uur en 30 minuten (adapter voor thuis)  
1-fase 16A: 12 uur en 45 minuten (laadpaal)  
1-fase 25A: 8 uur en 15 minuten (laadpaal)  
1-fase 32A: 6 uur en 30 minuten (laadpaal)  
Snelladen tot 80%: 40 minuten (snellader)  
De omvormer van de auto is niet geschikt voor 3-fase laden.

## 4. Is het mogelijk om een trekhaak te monteren?

Vanaf nu is de trekhaak te bestellen. Deze trekhaak is geschikt voor bijvoorbeeld een fietsendrager, maar niet voor een aanhanger of caravan. De trekhaak kost € 875 en kan eventueel achteraf gemonteerd worden.

## 5. Wordt de auto geleverd met een laadpaal?

De auto wordt zonder laadpaal geleverd. Let wel, bij een externe leasemaatschappij kan de laadpaal eventueel in het contract zijn opgenomen. Elke leasemaatschappij hanteert een ander beleid.

## 6. Wat is de garantie?

De garantie op de MG ZS EV bestaat uit 3 delen:  
Auto: 5 jaar of 150.000 km  
Tractiebatteij: 8 jaar of 150.000 km  
Doorroesten van binnenuit: 10 jaar

## 7. Hoe vraag ik overheidssubsidie aan?

Raadpleeg onze website: <https://www.vanmossel.nl/mg/subsidie>

## 8. Welke telefoons kunnen gekoppeld worden?

Ieder toestel kan door middel van bluetooth gekoppeld worden. Daarnaast ondersteunt MG het gebruik van Apple Carplay voor een iPhone-toestellen. Android Auto wordt nog niet ondersteund.

## 9. Kan het huis ook gebruik maken van de stroom uit het auto laadpunt?

Nee, de lader is niet geschikt om stroom terug te leveren aan bijvoorbeeld een woonhuis.

## 10. Zit er een standkachel in welke op afstand te bedienen is?

Nee, wel wordt de batterij verwarmd/gekoeld tijdens het rijden voor het borgen van veiligheid en goede prestaties.

## 11. Hoe laadt de auto op?

Zorg dat de stekker goed is aangesloten op het laadpunt van de auto en zet vervolgens de auto op slot. Het MG logo licht op zodra de auto wordt geladen.

## 12. De auto schakelt niet over naar ready-to-drive, hoe kan dit?

Druk met uw voet het rempedaal in en geef de elektronica de tijd om te schakelen.

## 13. De KERS functionaliteit werkt niet, hoe kan dat?

Waarschijnlijk is de batterij vol genoeg, waardoor er geen energie meer geregenereerd kan worden.

## 14. Het signaallampje van de gordel gaat/blijft aan, hoe kan dat?

Wanneer de auto wordt gestart en er zitten geen passagiers op de achterbank, dan gaat het waarschuwingssignaal automatisch branden. Er is geen detectie van passagiers op de achterbank, vandaar deze standaard waarschuwing. Het gordellampje gaat uit zodra er een korte afstand wordt gereden.

## 15. Het groot licht wordt automatisch geactiveerd, klopt dat wel?

De MG heeft een intelligent "Groot Licht" systeem. Wanneer het donker is en de auto signaleert geen tegenliggers, dan wordt het groot licht automatisch geactiveerd. Indien gewenst kunt u dit systeem deactiveren.